



## ZR-DPL0510-4H系列

### ■ 外部触发定义

触发端口针脚号	通道号	触发定义
1+	1通道	输入正极
1-		输入负极
2+	2通道	输入正极
2-		输入负极
3+	3通道	输入正极
3-		输入负极
4+	4通道	输入正极
4-		输入负极

